




Legs are stored in the bottom seat, please take out for assembly./

Les pieds sont rangés dans la partie inférieure du siège ; veuillez les retirer pour le montage.

Note: Do not use power tools for assembly. Power tools increase the risk of over tightening which lead to splitting or cracking the wood./

Remarque : N'utilisez pas d'outils électriques pour le montage. Les outils électriques augmentent le risque de serrage excessif, ce qui peut fendre ou fissurer le bois.


NO/ NON.	DRAWING/ DESSIN	DESCRIPTION	QTY/ QTÉ
A		Seat Frame/ Armature de siège	1 PC
B		Back Cushion/ Coussin de dossier	1 PC
C		Wooden Leg/ Jambe de bois (Ø80*H102mm)	4 PCS
D		Washer/ Rondelle (Ø50)	4 PCS

Location of KD parts

Take out legs from the zippered pocket./

Emplacement des pièces démontables

Sortez les pieds de la poche zippée.




Legs are stored in the bottom seat, please take out for assembly./


Les pieds sont rangés dans la partie inférieure du siège ; veuillez les retirer pour le montage.

STEP 1/ ÉTAPE 1:

Secure the Wooden Leg (C) to the Seat Frame (A)./
Fixez le pied en bois (C) au cadre de l'assise (A).




STEP 2/ ÉTAPE 2:




ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ITEM NO/ N° D'ARTICLE: 9067TPE-AC


ARMLESS CHAIR/ CHAISE SANS ACCOUDOIRS

NO/ NON.	PARTS LIST/ LISTE DES PIÈCES	QTY/ QTÉ	DESCRIPTION	NO/ NON.	PARTS LIST/ LISTE DES PIÈCES	QTY/ QTÉ	DESCRIPTION
A		1	Left side chaise w/armrest - Chai longue avec accoudoir à gauche -LC	D		1	Armless Chair/ Chaise sans accoudoirs -AC
B		1	Armless 2-Seater/ Canapé 2 places sans accoudoirs -2A	E		1	Console -CN
C		1	Corner/ Coin -CR	F		1	Right Side Chair/ Chaise côté droit -1R

STEP 3/ ÉTAPE 3:



STEP 4/ ÉTAPE 4: (Completed/Complété):



CARE INSTRUCTION FOR FABRIC FURNITURE:

In order to maintain the original appearance of your Fabric Furniture, please follow below simple care procedures:

- Avoid exposing furniture directly to sunlight or heating and air conditioning outlets. Sunlight and or exposure to heating and air conditioning outlets will fade/damage Fabric.
- Vacuum or wipe with a soft cloth to remove dust.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight, Re-tighten if necessary.

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR LES MEUBLES EN TISSU :

Afin de préserver l'aspect d'origine de vos meubles en tissu, veuillez suivre les consignes d'entretien simples ci-dessous :

- Évitez d'exposer les meubles directement à la lumière du soleil ou à proximité de bouches de chauffage ou de climatisation. L'exposition au soleil ou aux flux d'air chaud ou froid peut altérer ou endommager le tissu.
- Passez l'aspirateur ou essuyez avec un chiffon doux pour enlever la poussière.
- La visserie peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et resserrez-les si nécessaire.



For items use on wooden floor, hard surfaces or carpets, it is recommended to Install protective pads under all legs and supports to avoid/prevent from damages/scratches and discoloration.

Pour les articles utilisés sur des parquets, des surfaces dures ou des tapis, il est recommandé de poser des patins de protection sous tous les pieds et supports afin d'éviter les dommages, les rayures et la décoloration.