



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Thanks you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have the parts listed, have your dealer call us and they will be sent to you immediately.



Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, appelez-nous et nous vous les enverrons immédiatement.

! It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

! Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



! Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

! Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

No.	PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES		Qty.
A	Chest Commode		1
B	Feet Pieds		4
No.	HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE		Qty.
C	Bolt Boulon 60mm		4
D	SpringWasher Rondelle d'arrêt		4
E	Washer Rondelle Plate $\varnothing\frac{1}{4}$ " x 20mm		4
F	Allen Key Clé Allen M4		1

STEP 1 / ÉTAPE 1

Take out Assembly Instruction sheet, Hardware Pack and Feet Packaging from the drawer which marked with the rope.



STEP 2 / ÉTAPE 2




Insert Leg (B) at position as shown and tighten with JCBC Screw (C), Spring Washer (D) & Flat Washer (E) by using Allen key (F)



ANTI - TIPPING KIT

1936 - 9
CHEST / COMMODE

- !** It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.
- !** Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.
- !** Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.
- !** Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICATION DES PIÈCES		HARDWARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE			
A. CHEST / COMMODE		1 SET / ENSEMBLE			
		1.		16mm Screw Vis Courte	1 Pc / Pce
		2.		50mm Screw Vis Longue	1 Pc / Pce
		3.		Steel Cable Câble En Acier	1 Pc / Pce
		4.		L Bracket Équerre	2 Pcs / Pces
This anti-tipping kit must be attached to a wall using the provided 50mm screws. Cette trousse anti-bascullement doit être fixé sur un mur à l'aide des vis 50mm longues fournies. Step 1: Attach the bracket securely to the back top rail of the chest using the provided smaller 16mm screw, through the smaller hole of the bracket. Étape 1: Fixez fermement le premier support (4) au rail supérieur à l'arrière de la commode à l'aide de la vis plus 16mm petite fournie, à travers le plus petit trou du support.					
		Step 2: Attached the second bracket securely to the wall using the provided longer 50mm screw, through the smaller hole of the bracket. Please attach the second bracket to the wall 2 inches lower than the first bracket that was attached to the back of the chest. Étape 2: Attachez le deuxième support (4) solidement au mur à l'aide de la vis plus longue fournie (2), à travers le plus petit trou du support. Attachez le deuxième support au mur 2 pouces de moins que le premier support qui était attaché à l'arrière de la commode.			
					

Step 3: Place the chest into position so both mounting brackets are vertically in line. Lace the male end of the steel cable through the larger hole in each mounting bracket. Securely connect both ends together by turning the female connector clockwise. Confirm that the steel cable is securely locked.

Étape 3: Placez la commode en position afin que les deux supports soient verticalement alignés. Enfilez l'extrémité mâle du câble en acier à travers le trou plus grand dans chaque support de montage. Connectez solidement les deux extrémités ensemble en tournant le connecteur femelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Confirmez que le câble en acier est solidement verrouillé.

